

FRITZ!Box am BK-Kabelanschluss [Modembetrieb]

- > Verbinden Sie das Kabelmodem über ein Netzkabel mit dem "**LAN 1**"-Anschluss der FRITZ!Box
- > Verbinden Sie einen Computer über Netzkabel mit einem freien LAN-Anschluss der FRITZ!Box

FRITZ!Box für Internetzugang über Kabelmodem einrichten:

1. Rufen Sie die **Benutzeroberfläche** der FRITZ!Box auf.
2. Klicken Sie auf "System" und dann auf "Ansicht".
3. Aktivieren Sie die Expertenansicht und klicken Sie auf "Übernehmen".
4. "Internet" > "Zugangsdaten"
5. Aktivieren Sie im Abschnitt "Anschluss" die Option "Internetzugang über LAN 1".
6. Aktivieren Sie im Abschnitt "Betriebsart" die Option "Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)".
7. Aktivieren Sie im Abschnitt "Zugangsdaten" die Option "Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)".
8. Konfigurieren Sie die "Verbindungseinstellungen":

Wenn Ihr Internetanbieter die IP-Adresse automatisch zuweist:

- Aktivieren Sie im Abschnitt "Verbindungseinstellungen" die Option "IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen".

Wenn Ihr Internetanbieter eine feste IP-Adresse vorgibt:

- a. Aktivieren Sie im Abschnitt "Verbindungseinstellungen" die Option "IP-Adresse manuell festlegen".
 - b. Tragen Sie die Adressen ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter erhalten haben.
9. Tragen Sie in den Eingabefeldern "Upstream" und "Downstream" die jeweiligen Geschwindigkeitswerte Ihres Internetzugangs ein.
 10. Speichern Sie die Einstellungen mit "Übernehmen".

FRITZ!Box für Telefonie über Kabelmodem einrichten::

>>> Führen Sie diese Maßnahmen nur durch, wenn das BK-Kabelmodem über einen Anschluss für Telefongeräte verfügt, über den dann Telefondienste des Kabelanbieters genutzt werden sollen!

1. Stecken Sie das längere Kabelende des mitgelieferte DSL/Telefon-Kabels (Y-Kabel) in die mit "DSL/TEL" beschriftete Buchse auf der Rückseite der FRITZ!Box
2. Stecken Sie den schwarzen Stecker vom geteilten Zweig
 - falls eine Anschlussmöglichkeit für ISDN-Geräte vorhanden ist, direkt in diese Anschlussbuchse
 - falls nur eine Anschlussmöglichkeit für analoge Endgeräte vorhanden ist, zunächst in den mitgelieferten TAE/RJ45-Adapter und dann in diese Anschlussbuchse
3. Rufen Sie die **Benutzeroberfläche** der FRITZ!Box auf
4. Klicken Sie auf "Telefonie" und dann auf "Telefoniegeräte"
5. Wechseln Sie auf die Registerkarte "Festnetz" und tragen Sie die Rufnummer des Anschlusses ein
6. Speichern Sie die Einstellungen mit "Übernehmen"