

Die Leistungsmerkmale des Standard-Anschlusses.

Werten Sie Ihren Standard-Anschluss auf, indem Sie eine Vielzahl von komfortablen Leistungsmerkmalen nutzen, die zum Teil bereits im Anschluss inklusive oder für einen geringen monatlichen Grundpreis hinzubuchbar sind. Um die Leistungsmerkmale des Standard-Anschlusses nutzen zu können, benötigen Sie ein Telefon, das sich für Tonwahl (Mehrfrequenzwahlverfahren, MFV) eignet.

Ob Ihr Telefon auf Tonwahl eingestellt ist, können Sie leicht selbst feststellen: Bei abgehobenem Hörer und Drücken einer beliebigen Zifferntaste hören Sie einen Ton.

Durch die Nutzung bestimmter Leistungsmerkmale können weitere Kosten entstehen. Detaillierte Informationen erhalten Sie unter **freecall 0800 33 03333**, unter **www.t-home.de** oder im Telekom Shop.

Technische Hotline

Bei Fragen zur Bedienung der einzelnen Leistungsmerkmale erreichen Sie uns telefonisch unter **0180 5 1990** (14 Cent/Minute aus dem Festnetz).

Symbole.



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

Nummer eingeben

Sie hören einen Ton oder eine Ansage

Hörer auflegen

Ihr Telefon klingelt

Gespräch führen

Rufnummernübermittlung und -anzeige (CLIP).

Rufnummernübermittlung

Ihre Rufnummer wird automatisch jedem angewählten Anschluss übermittelt, wenn dieser über ein entsprechendes Telefon verfügt. Falls Sie die Rufnummernübermittlung für ein Gespräch nicht wünschen, können Sie die Funktion vor Ihrem Anruf unterdrücken.



Bei Telefonanschlüssen, die nach dem 15. Januar 1998 eingerichtet wurden, ist die Rufnummernübermittlung automatisch aktiviert, falls Sie nichts **Gegenteiliges** beauftragt haben. Änderungen und Beauftragung des kostenlosen Leistungsmerkmals sind unter **freecall 0800 33 01000** jederzeit möglich.

Fallweise Unterdrückung der Rufnummernübermittlung



Hörer abnehmen und Wählen abwarten



Tastenfolge eingeben



Zielrufnummer eingeben

→ Ihre Rufnummer wird dem angewählten Teilnehmer nicht angezeigt.



Gespräch führen



Hörer auflegen

→ Die Unterdrückung der Rufnummernübermittlung wird automatisch zurückgesetzt.

Rufnummernanzeige¹ (CLIP)

Mit dem Leistungsmerkmal Rufnummernanzeige und einem entsprechend ausgerüsteten Telefon (CLIP-fähig und mit Display) sehen Sie die Rufnummer des Anrufers bzw. des Anklopfenden in Ihrem Display, vorausgesetzt, bei Ihrem Gesprächspartner ist die Rufnummernübermittlung freigeschaltet und wird nicht unterdrückt.

¹ Soweit technisch verfügbar.

SprachBox – Ihr persönlicher Anrufbeantworter.

Die SprachBox ist Ihr persönlicher **kostenfreier Anrufbeantworter** im Festnetz der Deutschen Telekom. Sie ist in allen aktuellen Festnetzanschlüssen bereits enthalten und muss nicht separat beauftragt werden, so dass Sie kein Zusatzgerät benötigen. Dadurch sparen Sie Kosten und schonen die Umwelt. Ihre Nachrichten können Sie weltweit abrufen und Ihre Gesprächspartner umgehend zurückrufen. Sie entscheiden, wie und wann Sie über Nachrichten informiert werden wollen – per Anruf oder per kostenfreie SMS auf Ihr T-Mobile Handy oder an Ihren Festnetzanschluss.

Automatische Einrichtung der SprachBox

Ist Ihr neuer Anschluss oder Ihr neuer Tarif im Festnetz der Deutschen Telekom eingerichtet, wird die SprachBox innerhalb von 3 Tagen eingeschaltet. Sie nimmt dann Ihre Anrufe an, wenn Sie nicht ans Telefon gehen! Anschließend meldet sich die SprachBox per Anruf bei Ihnen.

SprachBox selbst einrichten

Verfügen Sie noch nicht über eine SprachBox, wählen Sie vom eigenen Anschluss aus kostenfrei die **0 8 0 0 3 3 0 2 4 2 4** und folgen Sie der Ansage.

SprachBox vom eigenen Anschluss aus anwählen

Von Ihrem Anschluss aus erreichen Sie Ihre SprachBox über die kostenfreie Rufnummer **0 8 0 0 3 3 0 2 4 2 4** und können Ihre Nachrichten abfragen oder Einstellungen vornehmen.

SprachBox ausschalten



Hörer abnehmen

SprachBox anwählen

4

Zifferntaste drücken, SprachBox wird ein- oder ausgeschaltet



Hörer auflegen

Auf die gleiche Art können Sie die SprachBox später wieder einschalten.

SprachBox – Ihr persönlicher Anrufbeantworter.

PIN für die Fernabfrage einrichten

Möchten Sie die SprachBox unterwegs abfragen, benötigen Sie eine von Ihnen definierte PIN.



Hörer abnehmen

SprachBox anwählen

3 4 1

Tastenfolge eingeben

1

PIN für die Fernabfrage einrichten oder ändern

PIN für die Nachrichtenabfrage mit dem eigenen Telefon

Um Ihre SprachBox vor fremdem Zugriff auch am eigenen Anschluss zu schützen, können Sie eine PIN für die Nachrichtenabfrage einrichten.



Hörer abnehmen

SprachBox anwählen

3 4 1

Tastenfolge eingeben

2

PIN für die Abfrage mit dem eigenen Telefon ein-/ausschalten

Nachrichten vom eigenen Anschluss aus abfragen



Hörer abnehmen

SprachBox anwählen

1

Nachrichten abfragen

Bedienmöglichkeiten während der Nachrichtenabfrage

1

Aktuelle Nachricht wiederholen

2

Pause ein/aus

3

Nächste Nachricht

7

Rückruf zum Anrufer

9

Nachricht löschen

9 9 *

Alle abgefragten Nachrichten löschen

Rückruffunktion

Während Sie Nachrichten abfragen, können Sie durch Drücken der **7** direkt mit Ihrem Anrufer verbunden werden, ohne die Rufnummer einzugeben. Der Rückruf erfolgt zu den gleichen Konditionen wie bei einem Anruf von Ihrem Anschluss aus.



Hörer abnehmen

SprachBox anwählen,

Nachrichten abfragen

7

Zifferntaste drücken

→ Sie werden direkt mit dem Anrufer verbunden.

→ Nach Beendigung des Gesprächs oder durch Drücken der Raute-Taste gelangen Sie zurück zur Nachrichtenabfrage.

#

SprachBox – Ihr persönlicher Anrufbeantworter.

SprachBox unterwegs anwählen, Box ist eingeschaltet



Hörer abnehmen

Eigene Rufnummer wählen



Mit Stern-Taste Begrüßung unterbrechen



Nach Aufforderung PIN eingeben



Mit Stern-Taste Eingabe bestätigen

SprachBox unterwegs anwählen, Box ist ausgeschaltet



Rufnummer **0 1 8 0 5 0 6 6 0 3 3**¹ wählen

→ Den Anweisungen folgen

Begrüßungstext ändern

Bei der Bereitstellung ist Ihre SprachBox so voreingestellt, dass Ihre Anrufer mit dem Standardbegrüßungstext „Guten Tag, Sie sind verbunden mit der SprachBox des Anschlusses <Rufnummer> ...“ begrüßt werden.

Einfügen Ihres Namens in die Standardbegrüßung

Nutzen Sie die Standardbegrüßung, können Sie anstatt der Rufnummer auch Ihren Namen verwenden.



Hörer abnehmen



SprachBox anwählen



Tastenfolge drücken



Ihren Namen aufsprechen und den Anweisungen folgen

Persönlicher Begrüßungstext

Mit einem persönlichen Begrüßungstext sprechen Sie Ihre Anrufer individuell an.



Hörer abnehmen



SprachBox anwählen



Tastenfolge drücken



Persönlichen Begrüßungstext aufsprechen

Ansagebetrieb

Möchten Sie Ihre Box auf reinen Ansagebetrieb umschalten, hören die Anrufer Ihre Ansage, können aber keine Nachrichten für Sie hinterlassen.



Hörer abnehmen



SprachBox anwählen



Tastenfolge drücken



Wechsel in den Ansagebetrieb

¹ Bei Drucklegung 0,14 €/Minute brutto.

SprachBox – Ihr persönlicher Anrufbeantworter.

SprachBox Profi Ansage

Gestalten Sie mit der SprachBox Profi Ansage originelle und professionelle Begrüßungstexte für die SprachBox.

- Sie haben die Wahl zwischen frei kombinierbaren Textbausteinen (Standard) und frei definierbarem Text (Premium), auf Wunsch auch mit Hintergrundmusik.
- Für alle T-Home Kunden mit Internetzugang und SprachBox möglich
- Online einzurichten unter **www.t-home.de/sprachbox**

Rufannahme durch die SprachBox

Bei der Bereitstellung ist Ihre SprachBox so voreingestellt, dass sie Anrufe nach 30 Sekunden Klingeln für Sie annimmt. Sie haben die Möglichkeit, die Rufannahme nach Ihren Bedürfnissen festzulegen.



Hörer abnehmen

SprachBox anwählen

3 2

Tastenfolge eingeben. Ihnen wird die derzeitige Einstellung genannt. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

1

Rufannahme nach einer Zeit zwischen 5 und 60 Sekunden oder sofort

2

Rufannahme bei besetzt

3

Rufannahme nach einer Zeit zwischen 5 und 60 Sekunden und bei besetzt

4

Anruf wird sofort zu einer anderen Rufnummer weitergeleitet

Wichtig: Wenn Sie die Anrufe zu einer anderen Rufnummer weiterleiten, nimmt Ihre SprachBox keine Anrufe mehr entgegen. Dies können Sie rückgängig machen, indem Sie im Hauptmenü mit der Tastenfolge **3 2** die Rufannahme festlegen.

SprachBox – Ihr persönlicher Anrufbeantworter.

Benachrichtigung über Anrufe

Bei Bereitstellung benachrichtigt Sie Ihre SprachBox kostenfrei per Anruf an Ihren Anschluss zwischen 9.00 und 21.00 Uhr direkt nach Erhalt einer neuen Nachricht. Sie können sich auch kostenfrei per SMS auf das T-Mobile Handy oder an Ihren Festnetzanschluss über Anrufe benachrichtigen lassen.



Hörer abnehmen

SprachBox anwählen und eine der folgenden Tastenkombinationen eingeben:

3 3 1

Benachrichtigung per SMS

3 3 2

Benachrichtigung per Telefon

3 3 3

Benachrichtigung über Anrufe ohne hinterlassene Nachricht ein- oder ausschalten

Wichtig: Sie können die Benachrichtigung auch ausschalten. Denken Sie daran, Ihre Nachrichten dann über die kostenfreie Rufnummer 0800 33 02424 von Ihrem Anschluss aus selbst abzufragen.

Menüsprache wechseln

Sie können sich auch in englischer Sprache durch das Sprachmenü führen lassen.



Hörer abnehmen

SprachBox anwählen

3 4 2

Tastenfolge eingeben

1

Wechsel zur Menüsprache Englisch

Faxfunktion

Sie können die Faxfunktion hinzubuchen. Insgesamt kann die SprachBox bis zu 30 Faxnachrichten à 10 DIN-A4-Seiten speichern.



Hörer abnehmen

SprachBox anwählen

3 4 3

Tastenfolge eingeben

→ Faxfunktion wird eingerichtet.

Ausdruck von Faxen

Liegen bei der Nachrichtenabfrage neue Faxnachrichten vor, geben Sie die Rufnummer ein, an der die Faxe ausgedruckt werden sollen. Wenn Sie diese Faxnummer häufig nutzen möchten, bietet das System an, diese Nummer als Standard-Faxnummer zu speichern.

T-NetBox einrichten

Bei der Ersteinrichtung vom eigenen Anschluss kostenlos **0 8 0 0 3 3 0 2 4 2 4** anwählen und der Ansage folgen. Hierbei werden Sie aufgefordert, eine PIN (Geheimzahl) einzugeben. Die vier- bis zehnstellige Zahl legen Sie ganz individuell selbst fest.

T-NetBox anwählen

Vom eigenen Anschluss

Kostenlos **0 8 0 0 3 3 0 2 4 2 4** anwählen, Geheimzahl eingeben und mit ***** bestätigen.

Vom fremden Anschluss (Box ist eingeschaltet)

Eigene Rufnummer wählen, mit ***** Begrüßungstext stoppen. Geheimzahl eingeben, Eingabe mit ***** bestätigen.

Vom fremden Anschluss (Box ist ausgeschaltet)

Off-Call-Rufnummer wählen:

0 1 8 0 5 0 6 6 0 3 3 0,12 pro Minute
(bei Drucklegung).

T-NetBox ein-/ausschalten

T-NetBox anwählen

- 3 2 7** Menü-Grundeinstellung
Voreinstellung auswählen und
Bestätigung abwarten:
- 1** Einschalten nach 20 Sekunden und
bei „besetzt“ (empfohlene Einstellung)
- 2** Einschalten für alle Anrufe
(Box meldet sich sofort)
- 3** Ausschalten
- 6** Einschalten nach 20 Sekunden
- 7** Einschalten bei „besetzt“

Menü Begrüßungstext

T-NetBox anwählen

- 3 1 1** Boxnamen aufsprechen
- 3 1 2** Einen von 5 Standardtexten
auswählen
- 3 1 3** Persönlichen Begrüßungstext
aufsprechen
- 3 1 4** Ansagetext aufsprechen

Sprachnachrichten abfragen

T-NetBox anwählen

1

Nachrichten abfragen

1

Aktuelle Nachricht wiederholen

2

Pause ein/aus

3

Nächste Nachricht

7

Rückruf-Funktion

9

Nachricht löschen

9

9

Alle abgefragten Nachrichten löschen

Menü Benachrichtigung

T-NetBox anwählen

3

3

1

Benachrichtigung zum eigenen
Telefonanschluss

3

3

2

Benachrichtigung zum fremden
Telefonanschluss

3

3

3

Benachrichtigung per SMS
(Netz von T-Mobile)

3

6

Ausschalten der Benachrichtigung
über Anrufe, bei denen der Anrufer
keine Nachricht hinterlassen hat.

Faxfunktion

T-NetBox anwählen

4 1

Faxfunktion einrichten/kündigen.

Falls Sie Faxnachrichten bekommen haben:

noch nicht gedruckte Faxnachrichten drucken

3

Abfragen und Ausdrucken einzelner Faxnachrichten. Die T-NetBox bittet um Eingabe der Faxnummer über die Tastatur Ihres Telefons. Möchten Sie diese Faxnummer häufig nutzen, lassen Sie diese Nummer als Standard-Faxnummer speichern.

Tipps

0

Direkter Sprung ins Hauptmenü

5

Hilfe aufrufen

5

Operator anrufen

8

T-NetBox Infoservice